kitvision.



HD30W






















Kitvision...

Grâce à une ample gamme de caméras et d'accessoires, Kitvision vous aide à enregistrer vos souvenirs. Nous nous engageons à développer les toutes dernières technologies pour vous permettre de capturer, de revivre et de partager vos expériences de la meilleure façon possible. En revivant le passé et en embrassant le futur, notre objectif est de cueillir chaque moment simple et précieux comme un précieux trésor.



Table des matières

Caractéristiques principales
Contenu du coffret
Fonctions
Avant utilisation
Mode d'emploi
Utilisation de la connexion Wi-Fi
Utilisation des accessoires
Dépannage
Spécifications
Consignes de sécurité
Déclaration FCC

Caractéristiques principales

- Fonction Wi-Fi intégrée pour contrôler la caméra à distance depuis votre Smartphone/tablette
- Enregistrement vidéo Full HD avec différents modes d'enregistrement interchangeables
- Mode photo 8 mégapixels
- Objectif très grand angle 175°
- Boîtier étanche jusqu'à 100 m de profondeur avec indice de protection IP68
- Prise en charge de cartes micro-SD/micro-SDHC de classe 6 ou supérieure, jusqu'à 64 Go (non fournie)
- Zoom numérique x 10
- Balance des blancs automatique et exposition automatique
- Capteur G intégré (capteur d'accélération pour la marche/l'arrêt automatique)
- Enregistrement d'image avec rotation à 180°
- Mode prise de vue en rafale 10 images/s
- Microphone de haute qualité intégré
- Batterie rechargeable de haute capacité : autonomie d'enregistrement jusqu'à 3 heures

Contenu du coffret


- 1. Caméra d'action Edge HD30W de Kitvision
- Écran à matrice active (TFT)
- 3. Boîtier étanche
- 4. Boîtier étanche avec porte arrière
- 5. Cache objectif étanche
- 6. Connecteur vertical
- 7. Raccord de fixation
- 8. Support pour surface plane adhésif 3M
- 9. Support pour surface incurvée adhésif 3M
- 10. Vis de fixation
- 11. Batterie lithium
- 12. Inserts antibuée
- 13. Câble USB
- 14. Guide d'utilisation


Accessoires en option :

- 15. Télécommande Wi-Fi
- 16. Sangle de poitrine
- 17. Support pour voiture
- 18. Support pour vélo
- 19. Jeu d'adhésifs de fixation



Fonctions





Témoin lumineux LED

	Indicateur lumineux rouge	Indicateur lumineux vert	Indicateur lumineux bleu
Position	A l'avant de l'appareil (1) Au-dessus de l'appareil (1) Sur l'écran TFT (1)	A l'avant de l'appareil (1) Au-dessus de l'appareil (1) Sur chaque écran TFT (1) En bas de l'appareil (2)	A l'avant de l'appareil (1)

État


Démarrage	Marche		
Enregistrer une vidéo		Clignote lentement	
Enregistrement audio		Clignote lentement	
Prise de photo		Clignote une fois	
Carte pleine		Marche	
En cours de charge (éteint)	Clignote lentement		
Complètement chargé (éteint)	Marche		
Indicateur de batterie faible	Clignote rapidement pendant 5 secondes avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement		
Transmission de données en cours			Clignote lentement
Wi-Fi allumée			Clignote lentement

Avant utilisation

- Assurez-vous que la « touche de verrouillage » en bas de la caméra est place en position déverrouillée
- Poussez complètement la batterie dans son emplacement comme ci-dessous
- Allumez l'appareil pour vérifier le niveau de la batterie. Si le niveau de la batterie est bas, chargez-la en utilisant l'adaptateur d'alimentation fourni ou le port USB d'un PC







Mode d'emploi

Installation de l'écran TFT

Edge HD30W prend en charge un écran TFT 2 pouces externe, qui vous permet d'utiliser ses fonctions telles que les réglages, la lecture, l'effacement de données et autres, il permet également de visionner un aperçu ou de lire la vidéo. Installez l'écran de la manière indiquée ci-dessous.

Insertion et retrait d'une carte mémoire

Edge HD30W prend en charge les cartes micro SD externes de tailles allant jusqu'à 64 Go.

Remarque: Bien que toutes les cartes SD au-dessus de la classe 6 puissent être utilisées, il est recommandé d'utiliser des cartes haute-vitesse pour permettre l'enregistrement de vidéos HD de qualité optimale.

Insertion d'une carte mémoire

- 1. Assurez-vous que la caméra Edge HD30W est éteinte
- Insérez la carte micro SD dans l'emplacement de la carte mémoire dans le sens indiqué par la flèche. Un déclic se fera entendre lorsque la carte sera correctement insérée

Retrait d'une carte mémoire

- Appuyez au milieu de la partie expose de la carte micro SD et elle sera en partie éjectée
- 2. Vous pouvez ensuite la faire sortir complètement





Démarrage

Faites glisser le commutateur d'alimentation sur la position « ON ». Trois indicateurs lumineux d'allumeront (un à l'avant de l'appareil, un sur le dessus, et un à l'écran)

- L'écran TFT s'affichera comme illustré ci-contre
- L'écran à segments LCD s'affichera comme illustré ci-contre

Réglage de la date et de l'heure

Réglez la date et l'heure en suivant ces trois étapes :

- 1. Allumez la caméra pour entrer dans le mode aperçu
- 2. Appuyez sur la touche « M » pour entrer dans l'interface de réglage de la caméra
- 3. Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner
- 4. Appuyez sur la touche ou + pour sélectionner l'option de réglage de la date et de l'heure puis appuyez sur « OK » pour confirmer
- Appuyez sur la touche < ou > pour déplacer le curseur sur la date ou l'heure à modifier. Appuyez sur la touche – ou + pour modifier la date et l'heure puis appuyez sur « OK » pour confirmer
- 6. Appuyez sur la touche « M » pour quitter l'interface et revenir au mode aperçu

l'enregistrement vidéo

l'emps d'enregistrement vidéo restant sur la carte mémoire



Utilisez la touche < ou > pour naviguer vers la gauche ou la droite, et utilisez la touche + ou – pour naviguer vers le haut ou vers le bas. Une fois la sélection faite, appuvez sur « OK » pour confirmer.

Remarque : Veuillez vous assurer que la date et l'heure sont correctement réglées. La caméra Edge HD30W ajoutera une date aux photos et aux vidéos en fonction de ce réglage.

Langue

- 1. Allumez la caméra pour entrer dans le mode apercu
- 2. Appuvez sur la touche « M » pour entrer dans l'interface de réglage de la caméra
- 3. Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner
- 4. Appuvez sur la touche ou + pour sélectionner l'option de réglage de la langue puis appuyez sur « OK » pour confirmer
- 5. Appuvez sur la touche < ou > pour déplacer le curseur sur la langue souhaitée. Appuvez ensuite sur « OK » pour confirmer
- 6. Appuvez sur la touche « M » pour quitter l'interface et revenir au mode apercu



Sélection du mode photomètre

Pour obtenir une exposition optimale, utilisez le mode photomètre du point central lorsque le point central est lumineux et que ce qui l'entoure est sombre

• « [[]] » doit être sur la position « ON »

Enregistrer une vidéo

- 1. Allumez la caméra pour entrer dans le mode apercu
- 2. Pointez l'objectif vers le sujet et prévisualisez-le sur l'écran TFT
- 3. Appuyez une fois sur la touche « Enregistrement vidéo » pour commencer l'enregistrement
 - La caméra émettra un « tic » pour indiguer que l'enregistrement a commencé
 - Les indicateurs lumineux verts clignoteront lentement et la durée de l'enregistrement s'affichera
 - L'écran TFT s'affichera comme illustré ci-contre
 - L'écran à segments LCD s'affichera comme illustré ci-contre



- 4. Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche « Arrêt » pour arrêter l'enregistrement
 - La caméra émettra deux « tics » pour indiquer que l'enregistrement est terminé
 - Les indicateurs lumineux verts s'éteindront
 - L'écran reviendra au mode apercu

Commencer un enregistrement en mode Capteur G

Placez la touche du capteur G sur la position « ON » afin que la caméra Edge HD30W puisse activement détecter les changements de gravité. La caméra commencera automatiquement l'enregistrement vidéo quand elle sera secouée ou inclinée etc. Lorsque ce mode est utilisé avec la caméra installée de manière fixe, par exemple quand elle est fixée sur un véhicule ou un casque, l'enregistrement vidéo peut commencer sans la nécessité de commencer l'enregistrement à l'avance, cela permet d'économiser l'énergie de la batterie et signifie que vous n'avez pas besoin de faire fonctionner la caméra manuellement. Si la caméra ne détecte pas de changement de gravité pendant 3 minutes, elle sortira du mode enregistrement vidéo



Paramètres de réglage de l'enregistrement vidéo

Pour définir les paramètres de l'enregistrement vidéo, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- Appuyez sur la touche « M » pour entrer dans l'interface de réglage
- Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner
- Appuvez sur la touche + ou pour placez le curseur bleu sur le menu de l'option que vous souhaitez configurer
- Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans le menu
- Appuyez sur la touche + ou pour sélectionner le paramètre souhaité
- Appuvez sur la touche « OK » pour confirmer votre sélection
- 7. Appuvez à nouveau sur la touche « M » pour sortir de l'interface de réglage

Réglage de la résolution

Les résolutions listées ci-dessous peuvent être choisies pour l'enregistrement vidéo :

Système PAL	Système NTSC
1920 x 1080i 50f 16:9	1920 x 1080i 60f 16:9
1920 x 1080p 25f 16:9	1920 x 1080p 30f 16:9
1280 x 960p 25f 4:3	1280 x 960p 30f 4:3
1280 x 720p 50f 16:9	1280 x 720p 60f 16:9
1280 x 720p 25f 16:9	1280 x 720p 30f 16:9
848 x 480p 100f 16:9	848 x 480p 120f 16:9
848 x 480p 50f 16:9	848 x 480p 60f 16:9

Débit binaire

Deux débits binaires sont disponibles : « high » (haut) et « normal » . (Si un débit binaire supérieur est sélectionné. l'image sera plus nette et sa taille de fichier augmentera.)

Angle de vue

Angles de vue optionnel : Large, moyen, étroit, petit



Large 👿







Vidéo auto

- Règle le mode d'enregistrement vidéo sur « Auto vidéo » (Vidéo auto).
- Lorsque cette fonction est activée, le système commencera automatiquement à enregistrer une vidéo après le compte à rebours que vous aurez prédéfini.



- 😭 : L'enregistrement vidéo commence 5 secondes après que vous ayez appuyé sur la touche
 - « Enregistrement vidéo »



- : L'enregistrement vidéo commence 10 secondes après que vous ayez appuyé sur la touche
- « Enregistrement vidéo »



- 🔝 : L'enregistrement vidéo commence 20 secondes après que vous ayez appuyé sur la touche
 - « Enregistrement vidéo »

Rotation à 180°

- Lorsque cette fonction est activée, les vidéos enregistrées à l'envers par la caméra Edge HD30W peuvent être remises à l'endroit.
- DÉSACTIVÉ : les vidéos enregistrées à l'envers par la caméra Edge HD30W sont affichées à l'envers.
- 🚺 ACTIVÉ : les vidéos enregistrées à l'envers par la caméra Edge HD30W sont affichées à l'endroit.

Remarque: Cette fonction n'est pas disponible avec PAL: 480p-100 images/s et NTSC: 480p-120 images/s.

Enregistrement audio

Entrée dans le mode enregistrement audio

- 1. Allumez la caméra pour entrer dans le mode apercu
- 2. Appuyez sur la touche « M » pour entrer dans l'interface de réglage de la caméra
- 3. Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner
- Appuyez sur la touche ou + pour sélectionner « Exe.: video » (exécuter: vidéo) puis appuyez sur la touche « OK » pour confirmer
- 5. Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner « Exe.: audio only » (exécuter: uniquement audio) puis appuyez sur la touche « OK » pour confirmer

Fonctionnement de l'enregistrement audio

- 1. Entrez dans le mode d'enregistrement audio puis appuyez sur « Enregistrement vidéo » pour commencer l'enregistrement audio
 - La caméra émettra un « tic » pour indiquer que l'enregistrement a commencé
 - Les indicateurs lumineux verts clignoteront lentement
- Pendant l'enregistrement, appuyez une fois sur la touche « Arrêt » pour arrêter l'enregistrement
 - Le système émettra deux signaux sonores, indiquant que l'enregistrement vidéo est terminé
 - Les indicateurs lumineux verts s'éteindront
 - L'écran reviendra au mode apercu



Sortie du mode enregistrement audio

- 1. Appuyez sur la touche « M » pour entrer dans l'interface de réglage de la caméra
- 2. Appuyez sur la touche ou + pour sélectionner le mode « Exe.: audio only » (exécuter: uniquement audio) puis appuyez sur la touche « OK » pour confirmer
- 3. Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner « Exe.: vidéo » (exécuter: vidéo) puis appuyez sur la touche « OK » pour confirmer. La caméra retournera au mode aperçu

Prise de photo

Fonctionnement de la prise de photo

- 1. Allumez la caméra pour entrer dans le mode apercu
- 2. Pointez l'objectif vers le sujet et prévisualisez-le sur l'écran
- 3. Appuvez une fois sur la touche « Déclencheur » pour passer au mode « photo shooting » (Prise de photo)
- 4. Appuvez à nouveau sur la touche « Déclencheur » pour prendre une photo
 - L'indicateur lumineux vert clianotera une fois
 - Un déclic indiquera que la photo a été prise puis le système retournera au mode aperçu
 - En mode prise de photo, l'écran TFT s'affiche comme illustré ci-dessous
 - En mode prise de photo, l'écran à segments LCD s'affiche comme illustré ci-dessous



Paramètres de réglage de la prise de photo

- 1. Appuvez sur la touche « M » pour entrer dans l'interface de réglage
- 2. Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner
- 3. Appuyez sur la touche + ou pour placez le curseur bleu sur le menu de l'option que vous souhaitez configurer
- 4. Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans le menu
- 5. Appuyez sur la touche + ou pour sélectionner les paramètres souhaités
- 6. Appuvez sur la touche « OK » pour confirmer
- 7. Appuvez à nouveau sur la touche « M » pour sortir de l'interface de réglage

Réglage de la résolution

Les 3 résolutions disponibles sont :

8,0 M (3200 x 2400 4:3)	5,0 M (2592 x 1944 4:3)	3,0 M (2048 x 1536 4:3)
0,0 111 (0200 /12 100 110)	0,0 111 (2002 /1 10 1 1 110)	0,0 111 (20 10 / 1000 110)

Mode photo

- « Single shot » (Cliché simple) (par défaut): Une photo est prise lorsque vous appuyez sur la touche du déclencheur
- « Fast shot » (Clichés rapides) :
- « Timed shooting » (Retardateur):
- Plusieurs photos sont prises en une secondes
- Une photo sera prise une fois après un certain délai configuré lorsque vous aurez appuyé sur la touche « Déclencheur »

- « Fast shot » (Clichés rapides)
- Veuillez régler le mode de prise de photo sur « Fast shot » (Clichés rapides) avant d'utiliser cette fonction
- Réglez le nombre de photos prises par la caméra Edge HD30W en une seconde :
- 3 photos en une seconde
- 6 photos en une seconde
- 10 photos en une seconde

« Timed shooting » (Retardateur)

- Veuillez régler le mode de prise de photo sur « Timed shooting » (Retardateur) avant d'utiliser cette fonction
- Lorsque vous appuvez une fois sur la touche « Déclencheur », la caméra Edge HD30W commencera le compte à rebours et prendra une photo une fois ce temps écoulé
- : Prend une photo 3 secondes après que vous ayez appuyé sur la touche « Déclencheur »
- Prend une photo 5 secondes après que vous ayez appuyé sur la touche « Déclencheur »
 - Prend une photo 10 secondes après que vous ayez appuyé sur la touche « Déclencheur »

« Display time » (Affichage de la date et de l'heure)

- Vous pouvez choisir d'afficher ou non la date et l'heure auxquelles la photo a été prise en bas à droite de la photo
- La date et l'heure ne seront pas affichées en bas à droite de la photo
 - La date et l'heure seront affichées en bas à droite de la photo

Autres réglages de base

Entrer dans ilinterface de réglage pour régler les options suivantes :

Signal d'alerte

Désactiver ou régler le volume de la sonnerie

DÉSACTIVÉ

moyen (50%)

standard (100%)

Indicateurs d'état

Activer ou désactiver les indicateurs d'état

DÉSACTIVÉ (tous éteints)

deux (seulement deux indicateurs allumés)

: ACTIVÉ (tous allumés)

OSD

Afficher ou masque les icônes d'enregistrement ou d'information sur l'écran

Vidéo en boucle

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction d'enregistrement en boucle. Si la fonction est activée, le fichier vidéo sera automatiquement stocké en un segment de 15 minutes ; si la fonction est désactivée, le fichier vidéo sera stocké en un seament de 30 minutes.

(M): DÉSACTIVÉ

: ACTIVÉ

Arrêt automatique

La caméra Edge HD30W est programmée pour entrer automatiquement en mode veille si aucune action (prise de photo, enregistrement vidéo, manipulation des touches) n'est effectuée après un certain temps. Si une action est effectuée pendant la durée du compte à rebours, le minuteur sera réinitialisé. En mode veille, appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo/la touche du déclencheur pour faire sortir la camera du mode veille.

: DÉSACTIVÉ

: 2 minutes

: 5 minutes

: 10 minutes

Format de sortie TV

Ce réglage est concu pour garantir que la fréquence d'image de l'enregistrement vidéo soit compatible avec le format de lecture d'un poste TV.

- En Amérique du nord, veuillez sélectionner NTSC
- Hors de l'Amérique du nord, veuillez sélectionner PAL

Retour aux réglages d'usine

- Cette option permet de faire revenir les réglages du système aux réglages d'usine d'origine
- Une fois sélectionné, le menu sera affiché en anglais, la date et l'heure seront affichées comme : 01/01/2013 00:00

Fonctionnement de la lecture des fichiers

- 1. Appuyez sur la touche « Lecture » pour entrer dans l'interface de lecture
- 2. Appuyez sur les touches + ou pour sélectionner l'icône du type de fichier que vous souhaitez lire
- 3. Appuyez sur les touches < ou > pour sélectionner un type de fichier puis appuyez sur « OK » pour confirmer
 - Visualiser des fichiers vidéo
 - Voir les fichiers photos
 - Voir tous les fichiers vidéo/audio/photo
- 4. Appuyez sur les touches <, >, + ou pour placer le curseur sur la miniature du fichier que vous souhaitez lire
- Appuyez sur la touche « OK » pour entrer dans l'interface de lecture puis appuyez de nouveau sur « OK » pour lire le fichier

Lors de la lecture des fichiers vidéo, les fonctions des différentes touches sont telles que listées ci-dessous :

Touche	Fonctions
-	Diminuer le volume
<	Retour rapide
6	Relire la vidéo du début. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir à l'interface d'aperçu des fichiers

Touche	Fonctions
+	Augmenter le volume
>	Avance rapide
OK	Lecture/pause

Lors de la lecture des photos, les fonctions des différentes touches sont telles que listées ci-dessous :

Touche	Fonctions	Touche	Fonctions
	Zoom arrière		Zoom avant
-	En mode zoom, lorsque vous appuyez sur OK pour verrouiller une photo, l'icône + sera affichée en haut à droite. Appuyez sur « – » pour déplacer la photo vers le bas		En mode zoom, lorsqu'une photo est verrouillée, appuyez sur « + » pour déplacer la photo vers le haut
	En mode zoom, lorsqu'une photo est verrouillée, appuyez sur « < » pour déplacer la photo vers la gauche		En mode zoom, lorsqu'une photo est verrouillée, appuyez sur « > » pour déplacer la photo vers la droite
<	Lorsqu'une photo est affichée à sa taille réelle, appuyez sur cette touche pour voir la photo précédente	>	Lorsqu'une photo est affichée à sa taille réelle, appuyez sur « > » pour voir la photo suivante
	En mode zoom, appuyez sur cette touche pour faire revenir la photo à sa taille réelle		Lorsqu'une photo est affichée à sa taille réelle, appuyez sur « OK » pour la faire tourner
6	Lorsqu'une photo est affichée à sa taille réelle, appuyez sur « OK » pour avoir un aperçu de la photo dans les miniatures	OK	En mode zoom, si vous appuyez sur « OK », l'icône 🛗 apparaitra en haut à droite, indiquant que la fonction de zoom est verrouillée

Lors de la lecture des fichiers vidéo, les fonctions des différentes touches sont telles que listées ci-dessous :

Touche	Fonctions
-	Diminuer le volume
9	Relire la vidéo du début. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir à l'interface de lecture

Touche	Fonctions
+	Augmenter le volume
OK	Lecture/pause

Effacement de fichier

- 1. En mode lecture ou en mode apercu miniature, placez le curseur sur l'icône du fichier que vous souhaitez effacer
- Appuyez sur la touche « M » pour entrer dans l'interface du fichier puis placez le curseur sur « Delete file » (Effacer le fichier)
- 3. Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer
- Placez le curseur sur « delete single » (effacer un fichier) ou « delete all » (effacer tous les fichiers) puis appuyez sur « OK » pour effacer le(s) fichier(s)

: Effacer un fichier

: Effacer tous les fichiers

Protection des fichiers et déverrouillage

Placez le curseur sur « file protection » (protection de fichier) et appuyez sur « OK » pour entrer dans l'interface de protection de fichier. Sélectionnez le type de protection et appuyez sur « OK » pour confirmer :

🔠 : Protéger un fichier

a: Déverrouiller un fichier

3 : Protéger tous les fichiers

a: Déverrouiller tous les fichiers


Remarque : Un fichier protégé ne peut pas être effacé. Cependant, un fichier de ce type peut être effacé lors d'un formatage.

Transfert des fichiers audio/vidéo/photo vers un ordinateur

- 1. Utilisez le câble USB pour connecter la caméra à un ordinateur
- 2. Allumez la caméra Edge HD30W
- 3. Cliquez sur l'icône « My Computer » (Poste de travail) sur le bureau et trouver le « Removable Disc » (Disque amovible). Si la caméra n'est pas détectée, fermez la fenêtre « My Computer » (Poste de travail), attendez quelques instants et ouvrez-la à nouveau. Le « Removable Disc » (Disque amovible) devrait alors être affiché
- 4. Faites un double clic sur l'icône « Removable Disc » (Disque amovible)
- 5. Copier ou déplacer les fichiers dans le disque dur de l'ordinateur

Lecture des photos/vidéos en HDTV

- Les fichiers enregistrés peuvent également être lus sur un écran TV ou un écran avec une interface HDTV
- Assurez-vous que votre caméra est configurée pour le format correct, NTSC (Amérique du nord) ou PAL (Hors Amérique du nord), sans quoi, les vidéos et images ne pourront pas s'afficher correctement
- Utilisez le câble HDMI pour connecter la caméra Edge HD30W au poste TV :



Remarque: Cette fonction n'est pas disponible lors de la connexion Wi-Fi.

Utilisation de la connexion Wi-Fi

Grâce à la fonction Wi-Fi intégrée de la caméra Edge HD30W, l'appareil peut être connecté à une télécommande Wi-Fi, un Smartphone, une tablette ou un ordinateur, permettant ainsi de la contrôler à distance.

Téléchargement de l'application Wi-Fi

- L'application Wi-Fi est disponible en téléchargement gratuit sur les boutiques en ligne « Apple App Store » et « Google Play »
- Utilisateur sous Android : Accédez au magasin d'application « Google Play store », , recherchez l'application
 « AEE APP » (guillemets inclus), téléchargez-la et installez-la. Puis, suivez les instructions de ce manuel pour établir et exploiter la connexion Wi-Fi
- Utilisateurs d'IPhone: Accédez au magasin d'application « Apple App Store », recherchez l'application « AEE », téléchargez-la et installez-la. Puis, suivez les instructions de ce manuel pour établir et exploiter la connexion Wi-Fi. Icône APP:

Activation de Wi-Fi

Placez la touche Wi-Fi en position « ON »

- L'indicateur lumineux bleu commencera à clignoter et l'icône de signal Wi-Fi s'affichera en haut à gauche de l'écran TFT
- Allumez la caméra et attendez que l'indicateur lumineux Wi-Fi bleu commence à clignoter lentement.
- Cherchez un point d'accès Wi-Fi sur l'appareil mobile voulu, sélectionnez le réseau « EDGE » puis connectez-vous (mot de passe par défaut : « 00000000 »). La caméra et l'appareil mobile seront alors connectés.
- Cliquez sur l'icône sur l'appareil mobile pour afficher l'icône sul illustrée dans la Fig. 1. Entrez dans l'interface illustrée dans la Fig. 2 pour afficher à distance l'écran de votre caméra et régler les paramètres.

Remarque: L'icône apparaitra en cas d'échec de connexion. Sélectionnez « Yes » (Oui) pour essayer de vous connecter à nouveau. Si vous sélectionnez « No » (Non), cliquez sur l'icône pour entrer dans l'interface de réglage WLAN ou cliquez sur l'icône pour entrer dans l'interface principale et seulement voir les fichiers locaux (aucune autre opération ne sera prise en charge).







Fig. 2 – Interface de contrôle Wi-Fi

Remarque : Vous pouvez contrôler votre caméra à distance en cliquant sur les icônes de l'interface principale.

• 2000 : En mode enregistrement vidéo, affiche le temps d'enregistrement restant/en mode prise de photo, affiche le nombre de photo restant.

: Durée d'enregistrement/nombre de photo.

Remarque : L'appareil mobile doit être utilisé dans un rayon de 100 mètre de la caméra Edge HD30W, dans une zone ne présentant pas d'obstacle et à angle horizontal.

Mode d'emploi de l'interface de contrôle Wi-Fi

Enregistrer une vidéo

- Cliquez sur l'icône pour agrandir l'aperçu (voir Fig. 3).

Vous pouvez choisir la résolution voulue dans l'interface de réglage. Les résolutions disponibles sont :

- 1920 x1080p 25/30 images/s
- 1280 x 960p 25/30 images/s
- 1280 x 720p 25/30/50/60 images/s
- 848 x 480p 50/60/100/120 images/s

Cliché simple

• Cliquez sur l'icône 🔯 et elle s'afichera en bleu 🔯. L'icône d'état actuel s'affichera comme 🚾. Cliquez dessus pour prendre une photo. Cliquez sur l'icône 📆 pour agrandir l'aperçu (voir Fig. 4). Vous pouvez régler les options de pixellisation dans l'interface des réglages




Fig. 3 – Mode enregistrement vidéo

Fig. 4 - Mode cliché simple

Clichés rapides

- Cliquez sur l'icône co cliché rapide, et elle s'affichera en bleu co. L'icône d'état actuel s'affichera comme comme cliquez dessus pour prendre plusieurs photos en une seconde.
- Cliquez sur l'icône [5] pour agrandir l'aperçu (voir Fig. 5). Vous pouvez régler le nombre d'images prises en une seconde dans l'interface des réglages de la caméra

Lecture

- Pour lire les photos et les vidéos à distance, cliquez sur l'icône 🖨 pour entrer dans l'interface illustrée dans la Fig. 6
- Faites glisser l'icône Si vous sélectionnez « Camera Storage » (Stockage caméra) vous pourrez lire les fichiers stockés dans la caméra. Si vous sélectionnez « Mobile Device Storage » (Stockage appareil mobile) vous pourrez lire les fichiers copiés depuis la caméra sur l'appareil mobile
- Cliquez sur l'icône pour entrer dans l'interface des réglages de l'application
- Cliquez sur l'icône o pour retourner à l'interface de contrôle Wi-Fi
- Cliquez sur l'icône pour entrer dans l'interface de Sélection de fichier/Partage média
- Cliquez sur l'icône 👪 pour télécharger des fichiers medias depuis votre caméra sur votre appareil mobile
- Cliquez sur la miniature pour voir le fichier dans un aperçu plus grand. Vous pouvez glisser de gauche à droite pour sélectionner le fichier souhaité




Fig. 5 – Mode clichés rapides



Fig. 6 - Interface de lecture

Dans le mode aperçu agrandi

Fichier photo:

- Cliquez sur l'icône pour revenir à l'interface d'aperçu miniature
- Cliquez sur l'icône de pour partager le fichier actuel sur les réseaux sociaux ou l'envoyer par email
- Cliquez sur l'icône 🛂 pour télécharger le fichier actuel sur votre appareil mobile
- Cliquez sur l'icône impour effacer le fichier actuel

Fichier vidéo :

- Cliquez sur l'icône pour voir les informations concernant le fichier actuel
- Cliquez sur l'icône 🐰 pour accéder à l'interface de montage vidéo

Remarque : Veuillez télécharger les fichiers sur votre appareil mobile avant de les modifier

Téléchargement de fichiers vers un appareil mobile


Retournez à l'interface d'aperçu miniature puis cliquez sur l'icône L pour accéder à l'interface de téléchargement telle qu'illustrée dans la Fig. 7. Cliquez sur les fichiers que vous souhaitez télécharger vers votre appareil mobile

*Fonction uniquement disponible sur IPhone

Dans l'interface d'aperçu miniature, faites glisser l'icône 🗠 pour voir les fichiers locaux.

Clique sur l'icône Sapour accéder à l'interface illustrée dans la figure 8, puis cliquez sur les fichiers souhaités pour les partager sur les réseaux sociaux ou les envoyer par email







Annuler le

téléchargement



Fig. 8 – Reseaux sociaux

Montages vidéo

Lorsque vous visionnez les fichiers téléchargés sur votre appareil mobile, vous pouvez cliquer sur l'icône 🐰 en bas de l'écran pour accéder à l'interface de montage vidéo (fonction uniquement disponible sur IPhone).



Changement du nom de la connexion Wi-Fi et du mot de passe

- Changer le nom de la connexion Wi-Fi:
 Connectez la caméra Edge HD30W (avec la carte micro SD installée) à l'ordinateur, puis allumez-la.
 Sur l'ordinateur, faites un double clic sur « My Computer » (Mon Poste de travail) pour chercher et entrer dans le disque amovible, ensuite, ouvrez le ficher « WiFi.conf » situé dans le fichier « MISC ». Trouvez « AP_ SSID=EDGE ».
 Changez le contenu suivant le signe « = » pour le nom désiré puis sauvegardez.
- 2. Changer le mot de passe de connexion Wi-Fi: Connectez la caméra Edge HD30W (avec la carte micro SD installée) à l'ordinateur, puis allumez-la. Sur l'ordinateur, faites un double clic sur « My Computer » (Mon Poste de travail) pour chercher et entrer dans le disque amovible, ensuite, ouvrez le ficher « WiFi.conf » situé dans le fichier « MISC ». Trouvez « AP_ PASSWD=000000000 ». Changez le contenu suivant le signe « = » pour le mot de passe désiré (contenant au moins 8 chiffres) puis sauvegardez.

Remarque : Si la carte micro SD a été reformatée, reconnectez Edge HD30W à votre caméra afin de trouver le dossier « MISC » et de changer le nom et le mot de passe.

Remarque : Si la caméra est actionnée à l'aide de ses touches et en utilisant le contrôle à distance Wi-Fi, la priorité sera donnée aux opérations effectuées depuis les touches de la caméra.


Remarque: Les images ci-dessus sont à titre indicatif.

Utilisation des accessoires


La caméra Edge HD30W est adaptée pour une utilisation à main ou mains libres dans la plupart des situations en utilisant les accessoires appropriés. La caméra Edge HD30W est accompagnée d'un caisson étanche qui permet d'enregistrer des vidéos sous l'eau.

Boîtier étanche et inserts antibuée

Le boîtier étanche de la caméra Edge HD30W possède un degré de protection allant jusqu'à IP68 et peut protéger la caméra jusqu'à 100 mètres sous l'eau. Suivez les étapes suivantes pour placer la caméra dans le boîtier étanche :



Afin d'éviter et de réduire la formation de condensation sur la paroi du boîtier étanche, nous vous suggérons de mettre l'insert antibuée à l'intérieur du boîtier étanche dans des environnements présentant de grandes variations de températures.




Le support peut fixer solidement le boîtier étanche sur le clip du raccord de fixation comme indiqué ci-dessus.

Le boîtier étanche est un composant d'une grande précision. Lorsque vous utilisez le boîtier étanche, veuillez respecter les précautions suivantes :

- Ne pas placer le boîtier étanche dans un environnement contenant des gaz corrosifs générés par de l'acide ou un alcali. Ne pas mettre le boîtier étanche en contact avec des objets chimiques ou corrosifs, tels que de l'acide ou un alcali
- 2. Pour éviter toute déformation, ne pas exposer le boîtier étanche à des températures supérieures à 50 °C ou inférieures à -10 °C pendant une longue période
- 3. Pour éviter la détérioration de la performance imperméable, ne pas exposer la caméra vidéo au soleil pendant une longue période
- Avant l'utilisation, vérifier que le joint torique est intact, que le joint est exempt de tout débris, que le boîtier est entièrement scellé et que la boucle est serrée
- 5. Après avoir utilisé le boîtier dans l'eau de mer, le laver à l'eau douce et le sécher dans un endroit frais

Raccord de fixation

Le support peut fixer solidement la caméra Edge HD30W sur le clip du raccord de fixation.



Utilisation des supports pour surfaces planes et incurvées

La caméra Edge HD30W est munie de supports pour surfaces planes ou incurvées. Vous pouvez facilement fixer la caméra sur un casque, un véhicule ou sur la surface d'autres dispositifs.

Précautions d'usage des adhésifs 3M double face

- Avant de fixer les adhésifs 3M double face, veuillez choisir une surface plane ou incurvée approprié pour une bonne adhésion
- 2. Avant d'utiliser les adhésifs 3M, veuillez nettoyer la surface sur laquelle les adhésifs seront fixés
- Avant d'appliquer les adhésifs 3M, il est recommandé de réchauffer la surface (par exemple avec un sèche-cheveux), en particulier lorsque la température est inférieure à -20 °C



Dépannage

Nous espérons vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer, mais si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter : support@kitvision.co.uk

Spécifications

	Angle de vue très large de 175°
Objectif	Ouverture f/2.8
	1080i : 1920 x 1080 pixels (16:9), 60 images/s
	1080p: 1920 x 1080 pixels (16:9), 30 images/s
Vidéo	960p: 1280 x 960 (4:3), 30 images/s
Vidéo	720p : 1280 x 720 (16:9), 60/30 images/s
	480p: 848 x 480 (16:9), 120/60 images/s
	Formater : MOV
	Résolution : 8 mégapixels
Photo	Mode photo : Cliché simple/Clichés rapides/Retardateur
	Formater : JPEG
A =1' =	Microphone de haute qualité intégré
Audio	Formater: WAV
Stockage	Micro-SD/micro-SDHC de classe 6 minimum jusqu'à 64 Go (non fournie)

	USB 2.0 (pour échange de données et chargement de la batterie)
Connexion	HDMI
	Wi-Fi (802.11 b) jusqu'à 100 m
AP	Batterie rechargeable Lithium-ion 1500 mAh détachable
Alimentation	Autonomie de la batterie : jusqu'à 3 heures d'enregistrement en continu
Écran	Écran (16:9) à matrice active (TFT) couleur réelle 2,0"
	Système d'exploitation : Windows XP/Vista ou supérieure/Mac OS
Conditions logicielles requises	UC: Pentium 4, 1,5 GHz ou supérieur/RAM: 1 Go
T	Température de stockage : -20 °C − +60 °C
Température	Température de fonctionnement : -10 °C - +50 °C
· ·	59 x 43 x 44 mm (écran TFT inclus)
Dimensions	59 x 43 x 32 mm (sans écran TFT)
5.11	114 g (Écran TFT et batterie inclus)
Poids	54 g (Écran TFT et batterie inclus)

Alimentation électrique

Pour charger la caméra Edge HD30W, veuillez utiliser exclusivement les chargeurs certifiés par les autorités suivantes :



Marguage UL Alim certifiée aux États-Unis



Marguage C-TICK Alim certifiée en Alim certifiée dans Alim certifiée en Australie



ľU.F.











Marguage BS Alim certifiée au Royaume-Uni

Ø

Consignes de sécurité

Entretien de la caméra Edge HD30W

- Ne pas faire tomber, ne pas heurter ou secouer la caméra vidéo
- Ne pas placer la caméra vidéo près d'un objet générant un champ magnétique intense, tel qu'un poste de télévision, un haut-parleur, un moteur ou un aimant. Ne pas placer la caméra vidéo près d'un objet émettant de puissantes ondes radio, par exemple, une antenne. Ne pas placer la carte mémoire à un endroit où de l'électricité statique se produit facilement. Des champs magnétiques intenses peuvent produire des pannes de la caméra vidéo ou endommager les fichiers
- Ne pas exposer la caméra vidéo à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil
- Pendant le chargement de la batterie, déconnecter immédiatement la caméra de l'alimentation électrique si une surchauffe, de la fumée ou une odeur de brûlé se produit
- Garder la caméra vidéo hors de la portée des enfants pendant le chargement. Le câble électrique présente un risque d'asphyxie ou de choc électrique
- Ranger la caméra vidéo dans un endroit frais, sec et non poussiéreux

Conseils

- 1. Lorsque l'appareil est utilisé de façon prolongée, il est normal que la température de la surface s'élève
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, il est conseillé de la charger une fois tous les six mois pour conserver son efficacité
- L'utilisation de la fonction de zoom numérique pendant la prise de vue aura un léger impact sur la qualité de l'image
- 4. Quand la caméra est utilisée dans différents modes, les angles de la visuelle peuvent être légèrement différents
- Pour lire avec fluidité un fichier vidéo haute-définition, il est recommandé d'utiliser un ordinateur ou un appareil similaire
- 6. Si vous activez la fonction d'enregistrement cyclique pendant une période prolongée ou si vous prenez/supprimez fréquemment des photos, les données de la carte mémoire peuvent se fragmenter. Par conséquent, vous ne serez pas en mesure de stocker ou de prendre des photos. Veuillez effectuer une sauvegarde de vos données sur un dispositif de stockage externe et formater la carte de mémoire
- Lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement à haute température, l'écran en treillis peut devenir noir.
 Ceci est normal et n'affecte pas l'utilisation de l'appareil
- 8. Lorsque l'appareil est utilisé pendant une longue période, la température des pièces métalliques à proximité de l'objectif peut augmenter, ceci est normal ; veuillez ne pas toucher les parties métalliques chauffées
- Le branchement à chaud n'est pas pris en charge ; en cas d'écran blanc, veuillez redémarrer l'appareil pour revenir à la normale

Déclaration FCC

Le fabricant n'est pas responsable du brouillage de la radio et de la télé résultant de modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil. Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la règlementation de la FCC.

- (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A conformément au paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences affectant les communications radio. Cependant, rien ne garantit que telle out elle installation ne sera pas affectée par des interférences. Si cet équipement ne cause des interférences préjudiciables à la réception radio ou la réception d'un téléviseur (ce qui peut être constaté en éteignant puis en allumant l'appareil), nous conseillons à l'utilisateur de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour tenter de corriger le problème :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Éloigner davantage le récepteur de l'appareil
- Branchez l'appareil sur une prise ou un circuit sur lequel le récepteur n'est pas branché
- Consultez un expert qualifié pour obtenir de l'aide

Nous nous excusons pour tout inconvénient dû à des incohérences mineures dans ce manuel, qui ont pu se produire à cause de l'amélioration et du développement continu du produit.